

Dension Car Dock iPhone nosilec

Navodila za namestitev

1) Namestitev

1.1) Namestitev na vetrobransko steklo ali armaturo

Sledite korakom prikazanim na slikah (Fig 1-17)

1.2) Priključitev kablov

Za povezavo z avtoradiem preko AUX vhoda, priključite kable, kot je prikazano na sliki Fig 18/A.

Za povezavo z avtoradiem preko FM povezave, sledite navodilom za priključitev kablov na sliki Fig 18/B.

V primeru, da ima avtoradio AUX vhod, priporočamo povezavo nosilca preko AUX povezave.

1.3) Vstavitve iPhone-a v nosilec

iPhone 3GS in iPhone 3G ne potrebuje dodatkov za namestitev. (Fig 19/A)

Za iPhone 4 je potrebna uporaba priloženih dodatkov. Za točna navodila glejte sliko Fig 19/B.

1.4) Prostoročno telefoniranje (parjenje)

Za uporabo prostoročnega telefoniranja je potrebno iPhone spariti s Car Dock nosilcem preko bluetooth povezave:

- Izberite meni Bluetooth nastavitve na vašem iPhone-u
- Vključite Bluetooth povezavo v meniju
- Vstavite iPhone v Car Dock nosilec
- « Car Dock for iPhone » možnost se bo pojavila v Bluetooth seznamu na iPhone-u
- Izberite « Car Dock for iPhone » in se povežite
- Vnesite **Bluetooth kodo** za povezavo: **8888**

1.5) Nastavitev za FM oddajenje

V kolikor želite uporabljati FM povezavo nosilca z avtoradiem, morate namestiti 'Car Dock Mode' brezplačno aplikacijo na vaš iPhone. Aplikacija je na voljo v iTunes App Store.

- Poiščite prosto FM frekvenco na vašem avtoradiu
- Vstavite iPhone v Car Dock nosilec
- Zaženite "Car Dock Mode" aplikacijo
- Izberite Settings meni v "Car Dock Mode" aplikaciji
- Nastavite isto FM frekvenco, kot ste jo nastavili na avtoradiu

2) Uporaba

2.1) Audio

Ko je vaš iPhone vstavljen v Car Dock nosilec se zvok (glasba, telefonski klic) prenese na avtoradio. Za poslušanje preko avtomobilskih zvočnikov morate na avtoradiu izbrati AUX izvor zvoka ali FM frekvenco, ki ste jo nastavili v Car Dock aplikaciji (AUX za povezavo preko AUX povezave, oziroma FM frekvenco, če za prenos zvoka uporabljate FM oddajanje).

2.2) Prostoročno telefoniranje

Za uporabo prostoročnega telefoniranja mora biti iPhone vstavljen v nosilec ter povezan preko Bluetooth povezave.

iPhone se bo avtomatsko povezal z Bluetooth povezavo nosilca vedno, ko ga boste vstavili v nosilec Car Dock.* Bluetooth povezava se bo prekinila, ko boste iPhone odstranili iz nosilca.

* Za Bluetooth povezavo potrebujete:

- Parjenje pred prvo uporabo (korak 1.4)
- Vključena Bluetooth povezava na iPhone-u

3) Car Dock Mode » Aplikacija

Aplikacija « Car Dock Mode » je brezplačno na voljo v iTunes App Store. Omogoča vozniku prijazno upravljanje s funkcijami iPhone-a.







